

# Disinfettanti

## COLSEPT

### Disinfettante - detergente concentrato in soluz. acquosa Per uso domestico e civile

Presidio Medico - Chirurgico.

Registrazione Ministero della Sanità n.14207

#### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Didecil-dimetil ammonio cloruro .....g 4,5  
Detergenti non ionici, sostanze  
chelanti ed acqua .....q.b. a g 100

#### Proprietà

Il DDAC (Didecil-dimetil ammonio cloruro) è un derivato di ammonio quaternario di tipo totalmente nuovo, il primo di una famiglia di quaternari (detti di terza generazione) dalle caratteristiche insolite ed interessanti.

Una serie sostanziale di ricerche batteriologiche già condotte su questo principio attivo ha evidenziato che esso possiede un'elevata attività battericida, superiore a quella dei derivati di ammonio quaternario correntemente in commercio.

E' il quaternario con il massimo "margine di sicurezza". E' stato dimostrato che il DDAC mantiene attività battericida anche in condizioni sperimentali e di diluizione alle quali i tradizionali derivati di ammonio quaternario non hanno praticamente più alcuna attività. In alcuni casi le sue proprietà sono senza precedenti.

Alcune caratteristiche importanti di **COLSEPT** sono:

- possiede una attività biocida su batteri gram negativi, funghi, alghe, virus, superiore a qualsiasi altro composto quaternario, incluso il Benzalconio Cloruro;
- tolleranza nei confronti di sostanze anioniche;
- compatibilità con acque dure;
- tolleranza alle sostanze organiche.

Inoltre, associate al principio attivo, sono presenti nel formulato sostanze detergenti e chelanti che rendono **COLSEPT** un ottimo disinfettante - detergente per superfici dure.

**COLSEPT** è compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionogeni, mentre deve essere assolutamente evitata la combinazione con prodotti anionici quali saponi, alchilsolfonati, ecc.

#### Tossicità

LD50 acuta orale su ratto:

Didecil-dimetil ammonio cloruro.....664 mg./kg.

Alle diluizioni d'uso consigliate, **COLSEPT** non è tossico né irritante. Il prodotto concentrato ha azione cheratolica e può provocare lievi manifestazioni cutanee.

Inoltre **COLSEPT** non è corrosivo ed è completamente biodegradabile.

#### Impiego

**COLSEPT** è indicato per la disinfezione e la pulizia di pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, nella casa, negli ospedali, palestre, comunità e nelle industrie non alimentari.

Per la disinfezione e pulizia di superfici dure, pavimenti, pareti, attrezzature varie si consiglia di usare **COLSEPT** diluito in acqua allo 0,5% (50 g. in 10 lt d'acqua). Un litro di miscela così ottenuta è sufficiente per 5 - 10 mq. di superficie.

Il tempo minimo di contatto per una completa disinfezione è di 5 minuti.

#### Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Publicazione riservata a personale sanitario qualificato.

**Colkim**

Via Piemonte 50 - 40064 OZZANO EMILIA (BO)  
tel. 051 798.006 - 051 799.445 fax. 051 797.555  
Http://www.colkim.it email: colkim@colkim.it